


Для доступа к емкости с постельными принадлежностями секции с подъемным элементом, возьмитесь за низ передней части сиденья секции с подъемным элементом и поднимите сиденье вверх.

При опускании сиденья в исходное положение **будьте осторожны-не допускайте попадания пальцев рук и других частей тела между рамкой сиденья и емкостью для постельных принадлежностей.**



#### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАЖНО:

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления опор, кронштейнов соединительных и механизмов подъема сиденья дивана-кровати углового.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе высота посадочного или спального места, определяются мягкими элементами. Как и все остальное, эти размеры могут иметь свои отклонения как в большую, так и в меньшую сторону.

Согласно ГОСТ 19917 предельные отклонения габаритных размеров имеют значение  $\pm 20$ -ти миллиметров. Для матрасов и спальных мест эти отклонения должны быть  $\pm 10$  мм.

Допускается остаточная деформации мягких не более 10%, а неравномерность усадки мягкого элемента односторонней мягкости не должна превышать 15 мм.

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Иркутско - Пинской дивизии, 52. E-mail: pa@pinskdrev.by

**ПИНСКДРЕВ**

Унитарное предприятие «Мебельная фабрика

«ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ дивана углового раскладного от набора «ОЛИВЕР»

Проект М2001 ТО ВУ200250960.006-2020





EAЭС №ВУ/112 11.01. TP025 024 03048 (24.02.2025)

Настоящая "Инструкция" распространяется на диваны угловые раскладные «ОЛИВЕР» М2001-2ML(R).8MR(L).

Диваны угловые раскладные выпускаются с правым или с левым расположением секции трансформируемой относительно секции с подъемным элементом. Диван с правым расположением секции трансформируемой относительно секции с подъемным элементом имеет обозначение 2MR.8ML, с левым - 2ML.8MR.

*диван угловой раскладной  
2ML.8MR изображен  
2MR.8ML-зеркальное отражение*



## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

**Потребуйте** у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Диван угловой раскладной в составе:		
1.1	секция трансформируемая	M2001-2ML(R)	1
1.2	секция с подъемным элементом	M2001-8MR(L)	1
Примечание: изделие упаковано в 2 пакета			

## ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подготовки изделий к использованию необходимо:

- 1) **снять** с секций упаковочные материалы.
- 2) **удалить** с секций картон, закрывающий кронштейны соединительные
- 3) **удалить** ленты фиксирующие сиденья секций и выдвижной элемент относительно оснований.
- 4) **сстыковать** секции между собой в требуемом месте помещения и соединить их с помощью кронштейнов соединительных.
- 5) **разложить** подушки.





Рис. 2

## ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

1. Возьмитесь за низ панели передней и не допуская перекаса, переместите выдвижной элемент на себя до упора.
2. Возьмитесь за тканевую ручку закрепленную на выдвижном элементе и установите мягкий элемент в верхнее горизонтальное положение.
3. При необходимости, при установке мягкого элемента в промежуточное положение, показанное на рисунке 3, для завершения процесса раскладывания свободной рукой приложите небольшое усилие в направлении указанном стрелкой В.



### Примечание.

Визуальный перепад  $\Delta Y$  в месте стыковки мягких элементов (показанный на рис. 5-6), зависящий от естественного радиуса закругления мягких элементов, на качество отдыха не влияет и дефектом не является.

4. Складывание механизма производите в обратном порядке.